



CASSETTES (CHASISES) Y PANTALLAS SENSIBLES AL VERDE

INDICACIONES DE USO

- Almacenar en un ambiente libre de polvo.
- Evitar la exposición a condiciones ambientales extremas.
- El almacenamiento deberá estar libre de radiación y humos químicos.
- No debe tener peso el cassette o pantalla.

LIMPIEZA

- La limpieza debe de ser periódica de la pantalla y cassette, esto asegura una alta calidad de imagen.
- Humedecer un paño con el agente de limpieza antiestético.
- Limpiar suavemente y uniformemente sobre toda la superficie de la pantalla.
- Quitar el polvo de las esquinas del cassette.
- Dejar el cassette abierto por aproximadamente 10 minutos para que el solvente se evapore completamente.
- Cerrar el cassette después de que la superficie de la pantalla este completamente seco.

CUIDADO

- Nunca poner excesivo limpiador en la superficie de la pantalla.
- Nunca poner el cassette hasta que este completamente seco. Esto puede ocasionar distorsión de pantalla.

GARANTIA

- Este producto puede ser reemplazado por avería en la fabricación, etiquetado o empaque. No se reemplaza, si se vende con otra garantía, sin responsabilidad si hubiera negligencia o algún desperfecto en su mal uso.

Importado y Distribuido por:

Droguería

